


Внимание! Данная прошивка подойдет только для пробников версии 6.5 и старше. Неиспользуйте эту прошивку если у вас пробник версии 6.1. Это может вывести его из строя.

Обновление прошивки. Прошивка на пробнике обновляется через wi-if сеть. Для этого нужно:

- 1.Зарядить аккумулятор пробника
- 2.При выключенном пробнике замкнуть 2 контактные площадки обозначены стрелкой (это можно сделать любым металлическим предметом)и нажать кнопку включения. Пробник перейдет в режим обновления.
- 3 На дисплее будет написано название WI-FI точки доступа и пароль от нее.
- 4 Подключитесь к этой сети вашим устройством.
- 5.Перейдите по адресу 192.168.4.1 с помощью любого браузера..
6. В открывшемся меню нажмите кнопку обновить, и выберите файл прошивки.
7. Далее нажмите кнопку *UPDATE*
8. Подождите пока пока пробник перезагрузится. Прошивка установлена.

контакт сброса для перезагрузки при необходимости



замкнуть контакт для
входа в режим загрузки